

ÓVINTÉZKEDÉSEK

- A készüléket használat után azonnal húzza ki az elektromos hálózathoz, úgyszintén tisztítás előtt!
- Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül! Kapcsolja ki, ha már nem használja!
- A készüléket ne tegye ki közvetlen napfénynek! Száraz, hűvös helyen tárolja!
- Ügyeljen rá, hogy az elektromos kábel ne érjen forró felszínhez!
- Ne tegye a készüléket közvetlenül semmilyen felszínre, míg az meleg vagy be van dugva az elektromos hálózatba.
- Ne használja tusolás vagy fürdés közben!
- Ha a készüléket a fürdőszobában használja, használat után azonnal húzza ki az elektromos hálózathoz, akkor is, ha ki van kapcsolva, hogy elkerülje a víz jelenléte miatti áramütés veszélyt!
- További áramütés elleni védelemként, javasoljuk, hogy a fürdőszobai áramkörbe építsen be egy további védelmi eszközt, melyen az áthaladó névleges áram nem haladja meg a max. 30mA-t. Ennek kiépítéséhez hívjon szakembert!

ÓVINTÉZKEDÉSEK

- A készüléket használat után azonnal húzza ki az elektromos hálózathoz, úgyszintén tisztítás előtt!
- Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül! Kapcsolja ki, ha már nem használja!
- A készüléket ne tegye ki közvetlen napfénynek! Száraz, hűvös helyen tárolja!
- Ügyeljen rá, hogy az elektromos kábel ne érjen forró felszínhez!
- Ne tegye a készüléket közvetlenül semmilyen felszínre, míg az meleg vagy be van dugva az elektromos hálózatba.
- Ne használja tusolás vagy fürdés közben!
- Ha a készüléket a fürdőszobában használja, használat után azonnal húzza ki az elektromos hálózathoz, akkor is, ha ki van kapcsolva, hogy elkerülje a víz jelenléte miatti áramütés veszélyt!
- További áramütés elleni védelemként, javasoljuk, hogy a fürdőszobai áramkörbe építsen be egy további védelmi eszközt, melyen az

ÓVINTÉZKEDÉSEK

- Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahonnan beleeshet a kádba vagy a mosdóba!
- Ha a készülék vízbe esik, azonnal húzza ki az elektromos hálózathoz! NE ÉRJEN A VÍZHEZ!
- Ne merítse a készüléket vízbe vagy egyéb folyadékba!
- Ne tartsa a készüléket folyóvíz alá!
- Használat során a készülék felmelegszik, ezért ügyeljen rá, hogy ne érjen a bőréhez!
- A készüléket kihűlt állapotban, nyirkos textíliával tisztítsa meg! Ne használjon oldó vagy karcosodást okozó szereket!
- Ha a készülék nem megfelelően működik, ne használja tovább! Ha az elektromos vezeték bármi módon megsérül, az áramütés elkerülése érdekében szakképzett szerelővel cseréltesse ki.
- A készüléket csak a használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően szabad használni!

- Csak külső használatra!

ÓVINTÉZKEDÉSEK

- Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahonnan beleeshet a kádba vagy a mosdóba!
- Ha a készülék vízbe esik, azonnal húzza ki az elektromos hálózathoz! NE ÉRJEN A VÍZHEZ!
- Ne merítse a készüléket vízbe vagy egyéb folyadékba!
- Ne tartsa a készüléket folyóvíz alá!
- Használat során a készülék felmelegszik, ezért ügyeljen rá, hogy ne érjen a bőréhez!
- A készüléket kihűlt állapotban, nyirkos textíliával tisztítsa meg! Ne használjon oldó vagy karcosodást okozó szereket!
- Ha a készülék nem megfelelően működik, ne használja tovább! Ha az elektromos vezeték bármi módon megsérül, az áramütés elkerülése érdekében szakképzett szerelővel cseréltesse ki.
- A készüléket csak a használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően szabad használni!
- Csak külső használatra!

PRO CURL & DRY 2200W-os érintő szenzoros hajszárító



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

ÓVINTÉZKEDÉSEK

- **Olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi tanulmányozás céljára!**
- A készüléket 8 év vagy a feletti gyermek használhatja, illetve csökkent fizikális, érzékelési vagy mentális képességekkel rendelkező vagy tapasztalattal és megfelelő ismeretekkel nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatja! Ügyeljen rá, hogy gyermeke ne játsszon a készülékkel!

PRO CURL & DRY 2200W-os érintő szenzoros hajszárító



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

ÓVINTÉZKEDÉSEK

- **Olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi tanulmányozás céljára!**
- A készüléket 8 év vagy a feletti gyermek használhatja, illetve csökkent fizikális, érzékelési vagy mentális képességekkel rendelkező vagy tapasztalattal és megfelelő ismeretekkel nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatja! Ügyeljen rá, hogy gyermeke ne játsszon

A KÉSZÜLÉK RÉSZEI



1. FÚVÓKA SZÚKÍTÓ 5. FOKOZAT ÁLLÍTÓ

2. SZŰRŐRÁCS

0 KIKAPCSOLT

ALACSONY

MAGAS

3. HIDEG LEVEGŐ

6. DIFFÚZOR

4. HŐMÉRSÉKLET

7. ÉRZÉKELŐ RÉSZ

SZABÁLYOZÓ

8. AKASZTÓ

J ALACSONY

JJ KÖZEPES

JJJ MAGAS

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

1. Dugja be a készüléket az elektromos hálózatba.



Válassza ki a hőmérsékletet

J ALACSONY

JJ KÖZEPES

JJJ MAGAS



Kapcsolja be és válassza ki a sebességet.

ALACSONY

MAGAS



Megjegyzés: a készülék csak akkor üzemel, ha a

sebességfokozatot beállította és a keze kontaktusban van a nyél hátulján lévő érzékelővel.

4. Használat után a sebességfokozatot állítsa „0”-ba és húzza ki a készüléket az elektromos hálózatból.

HASZNÁLAT UTÁN

A következő használatig tiszta, hűvös és száraz helyen tárolja a készüléket.

GARANCIA

A készülék normál használata esetén 2 év cseregaranciát biztosítunk a normál felhasználásból eredő hibákra. A használati útmutatóban leírtaktól eltérő üzemeltetésből eredő károokra, illetve a megnyitott készülékre a garancia nem vonatkozik. Kérjük, őrizze meg a számlát, mert a garancia csak a számla bemutatásával érvényesíthető!

A KÉSZÜLÉK RÉSZEI



1. FÚVÓKA SZÚKÍTÓ 5. FOKOZAT ÁLLÍTÓ

2. SZŰRŐRÁCS

0 KIKAPCSOLT

ALACSONY

MAGAS

3. HIDEG LEVEGŐ

6. DIFFÚZOR

4. HŐMÉRSÉKLET

7. ÉRZÉKELŐ RÉSZ

SZABÁLYOZÓ

8. AKASZTÓ

J ALACSONY

JJ KÖZEPES

JJJ MAGAS

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

2. Dugja be a készüléket az elektromos hálózatba.



Válassza ki a hőmérsékletet

J ALACSONY

JJ KÖZEPES

JJJ MAGAS



Kapcsolja be és válassza ki a sebességet.

ALACSONY

MAGAS



Megjegyzés: a készülék csak akkor üzemel, ha a

sebességfokozatot beállította és a keze kontaktusban van a nyél hátulján lévő érzékelővel.

4. Használat után a sebességfokozatot állítsa „0”-ba és húzza ki a készüléket az elektromos hálózatból.

HASZNÁLAT UTÁN

A következő használatig tiszta, hűvös és száraz helyen tárolja a készüléket.

GARANCIA

A készülék normál használata esetén 2 év cseregaranciát biztosítunk a normál felhasználásból eredő hibákra. A használati útmutatóban leírtaktól eltérő üzemeltetésből eredő károokra, illetve a megnyitott készülékre a garancia nem vonatkozik.

ÁRAMTALANÍTÁS



Az elektromos és elektronikus készülékek hulladékainak kezeléséről szóló (2012/19/EU) (Waste of Electrical and Electronic Equipment

- WEEE Directive) direktíva célja, hogy a hulladékká vált elektronikai termékek újrahasznosítása a legjobb rendelkezésre álló újrafeldolgozási és újrahasznosítási technológiák alkalmazásával történjen, a környezetre gyakorolt hatások minimálisra csökkentése, az esetleges veszélyes összetevők kezelése és a hulladéklerakók rohamos növekedésének elkerülése érdekében. A termék besorolás szerint elektromos és elektronikai készüléknek számít, ezért kérjük, hogy a termék élettartamának lejártakor, azt a helyi előírásoknak megfelelően semmisítse meg! TILOS a terméket háztartási hulladékként kezelni!

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK

Bemenet: 220-240V AC – 50Hz 2200W

hőmérséklet: 0 ° C - 35 ° C



Nem alkalmas fürdőkádban vagy zuhanyhasználatra.



A készülék megfelel a jelenlegi EU jogszabályoknak.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Ha kérdése van, vagy nehézségeket tapasztal, kérjük, hívja a MOPA Kft. ügyfélszolgálatát.

Címünk: 9082 Nyúl, Széchenyi út 31.

E-mail: info@mopa.co.hu

Telefon: +36 30 6 560 292

Munkanapokon: 9.00-16-óráig

A készülék hivatalos forgalmazója a MOPA Kft. 9082 Nyúl, Széchenyi út 31.

Web: www.rioszpepegapolas.hu

the beauty specialists

ÁRAMTALANÍTÁS



Az elektromos és elektronikus készülékek hulladékainak kezeléséről szóló (2012/19/EU) (Waste of Electrical and Electronic Equipment

- WEEE Directive) direktíva célja, hogy a hulladékká vált elektronikai termékek újrahasznosítása a legjobb rendelkezésre álló újrafeldolgozási és újrahasznosítási technológiák alkalmazásával történjen, a környezetre gyakorolt hatások minimálisra csökkentése, az esetleges veszélyes összetevők kezelése és a hulladéklerakók rohamos növekedésének elkerülése érdekében. A termék besorolás szerint elektromos és elektronikai készüléknek számít, ezért kérjük, hogy a termék élettartamának lejártakor, azt a helyi előírásoknak megfelelően semmisítse meg! TILOS a terméket háztartási hulladékként kezelni!

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK

220-240V AC – 50Hz 2200W

hőmérséklet: 0 ° C - 35 ° C



Nem alkalmas fürdőkádban vagy zuhanyalatti használatra



A készülék megfelel a jelenlegi EU jogszabályoknak.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Ha kérdése van, vagy nehézségeket tapasztal, kérjük, hívja a MOPA Kft. ügyfélszolgálatát.

Címünk: 9082 Nyúl, Széchenyi út 31.

E-mail: info@mopa.co.hu

Telefon: +36 30 6 560 292

Munkanapokon: 9.00-16-óráig

A készülék hivatalos forgalmazója a MOPA Kft. 9082 Nyúl, Széchenyi út 31.

Web: www.rioszpepegapolas.hu