

A KÉSZÜLÉK RÉSZEI



- 1 Hőmérsékletszint kijelző
- 2 Hőmérséklet gomb (+)
Hőmérséklettartomány: 130°C-200°C.
A gomb megnyomásával növelheti a hőmérsékletet
- 3 Hőmérséklet gomb (-)
Hőmérséklettartomány: 130°C-200°C.
A gomb megnyomásával csökkentheti a hőmérsékletet.
- 4 BE/KI kapcsológomb
- 5 Villásdugó és elektromos kábel

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- 1 Az ON/OFF gombbal kapcsolja be a készüléket. A gyári hőmérséklet beállítás 170°C fok.
- 2 Addig nyomja a (+) gombot, míg a kívánt hőmérsékletet el nem éri. A hőmérséklet csökkentéséhez nyomja meg a (-) gombot.
- 3 Az ON/OFF gombbal kapcsolja ki a készüléket, majd húzza ki az elektromos hálózathoz.

RAMTALANÍTÁS



Az elektromos és elektronikus készülékek hulladékainak kezeléséről szóló (2012/19/EU) (Waste of Electrical and Electronic Equipment - WEEE Directive) direktíva célja, hogy a hulladékká vált elektronikai termékek újrahasznosítása a

legjobb rendelkezésre álló újrafeldolozási és újrahasznosítási technológiák alkalmazásával történjen, a környezetre gyakorolt hatások minimálisra csökkentése, az esetleges veszélyes összetevők kezelése és a hulladéklerakók rohamos növekedésének elkerülése érdekében. A termék besorolás szerint elektromos és elektronikai készüléknek számít, ezért kérjük, hogy a termék élettartamának lejártakor, azt a helyi előírásoknak megfelelően semmisítse meg! TILOS a terméket háztartási hulladékként kezelni!

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Ha kérdése van, vagy nehézségeket tapasztal, kérjük, hívja a MOPA Kft. ügyfélszolgálatát. Címünk: 9082 Nyúl, Széchenyi út 31.

E-mail: info@mopa.co.hu Telefon: +36 30 6 560 292

Munkanapokon: 9.00-16-óraig

A készülék hivatalos forgalmazója a MOPA Kft. 9082 Nyúl, Széchenyi út 31.

Web: www.rioszepssegapolas.hu; www.kozmetikaotthon.hu

RIO 3. GENERÁCIÓS HAJEGYENESÍTŐ KEFE™



 the beauty specialists

ÓVINTÉZKEDÉSEK

- **Olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi tanulmányozás céljára!**
- A készüléket 14 év vagy a feletti gyermek használhatja, illetve csökkent fizikális, érzékelési vagy mentális képességekkel rendelkező vagy tapasztalattal és megfelelő ismeretekkel nem rendelkező személyek csak abban az esetben használhatják, amennyiben az felügyelet alatt történik vagy tájékoztatást kapnak a készülék biztonságos használatáról és megértik az előfordulható veszélyeket! Ügyeljen rá, hogy gyermeke ne játsszon a készülékkel! A készülék tisztítását, gyermek csak felügyelet mellett végezheti!

ÓVINTÉZKEDÉSEK

- A készüléket használat után azonnal húzza ki az elektromos hálózatról, úgyszintén tisztítás előtt!
- Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül! Kapcsolja ki, ha már nem használja!
- A készüléket ne tegye ki közvetlen napfénynek! Száraz, hűvös helyen tárolja!
- Ügyeljen rá, hogy az elektromos kábel ne érjen forró felszínhez!
- Ne tegye a készüléket közvetlenül semmilyen felszínre, míg az meleg vagy be van dugva az elektromos hálózatba.
- Ne használja tusolás vagy fürdés közben!
- Ha a készüléket a fürdőszobában használja, használat után azonnal húzza ki az elektromos hálózatról, akkor is, ha ki van kapcsolva, hogy elkerülje a víz jelenléte miatti áramütés veszélyt!
- További áramütés elleni védelemként, javasoljuk, hogy a fürdőszobai áramkörbe építesse be egy további védelmi eszközt, melyen az áthaladó névleges áram nem haladja meg a max. 30mA-t. Ennek kiépítéséhez hívjon szakembert!
- Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahonnan beleeshet a kádba vagy a mosdóba!

ÓVINTÉZKEDÉSEK

- Ha a készülék vízbe esik, azonnal húzza ki az elektromos hálózatról! NE ÉRJEN A VÍZHEZ!
- Ne merítse a készüléket vízbe vagy egyéb folyadékba!
- Ne tartsa a készüléket folyóvíz alá!
- Használat során a készülék felmelegszik, ezért ügyeljen rá, hogy ne érjen a bőréhez!
- A készüléket kihűlt állapotban, nyirkos textíliával tisztítsa meg! Ne használjon oldó vagy karcosodást okozó szereket!
- Ha a készülék nem megfelelően működik, ne használja tovább! Ha az elektromos vezeték bármi módon megsérül, az áramütés elkerülése érdekében szakképzett szerelővel cseréltesse ki.
- A készüléket csak a használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően szabad használni!
- Ne használja vizes vagy nyirkos hajon!
- Csak külső használatra!
- Ne használja ezt a készüléket fürdőkád, zuhanyozó, medence vagy más, vizet tartalmazó edény közelében.

ÓVINTÉZKEDÉSEK

- A készülék belsejében nincsenek a felhasználó által javítható alkatrészek.
- NE szedje szét vagy próbálja megjavítani a készüléket. Ha bármilyen problémája van a termék használatával kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal.

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK

Bemenet: AC 100-240V ~ 50/60Hz 25W
Üzemi hőmérséklettartomány: 130°C - 200°C
Üzemi környezeti hőmérséklet: 0°C - 35°C



Nem alkalmas fürdőkádban vagy zuhany alatti használatra.



A készülék megfelel a jelenlegi EU jogszabályoknak.

GARANCIA

A készülék normál használata esetén 2 év cseregaranciát biztosítunk a normál felhasználásból eredő hibákra. A használati útmutatóban leírtaktól eltérő üzemeltetésből eredő károkra, illetve a megnyitott készülékekre a garancia nem vonatkozik. Kérjük, őrizze meg a számlát, mert a garancia csak a számla bemutatásával érvényesíthető!

A Rio, Dezac és a 3rd Generation Hair Straightener Brush a The Dezac Group Ltd bejegyzett védjegyei © The Dezac Group Ltd
2017. PO Box 17. Cheltenham Spa, England GL53 7ET

www.riobeauty.com

1-IN-HBPS-HU/1.0